

7.2.Маршрутная карта

№ операции	Наименование и содержание операции	Оборудование	Инструмент	Рабочее место.	
Этап:	Резка карнизов и поворотной оси.				
1.	Резка трубы	-	Пила торцевая по алюминию		
2.	Резка нижней планки.				
Этап:	Резка материи рудонной				
3.	Резка рулонной материи	Рулонный стол		Рулонный стол	
Этап:	Подготовка управляющей цепи.				
4.	Подготовка управляющей цепи.		Ножницы.	Сборочный стол.	
Этап:	Сборка изделия				
5	Сборка изделия	-	-	Сборочный стол	
Этап:	Проверка работоспособности.				
6.	Проверка работоспособности.	Проверочный стенд РМ-08.	-	Проверочный стенд	
Этап:	Комплектация и упаковка.				
7.	Комплектация и упаковка.	-	-	Упаковочный стол.	

Этапы сборки изделия				
Резка трубы и нижней планки производится на маятниковой пиле. Размеры напиливаемых заготовок: Труба меньше горизонтального габаритного размера изделия на 34 мм. Нижняя планка меньше горизонтального габаритного размера изделия на 32 мм.				
Резка рулонной материи производится на рулонном столе. Отрезок рулонной материи меньше габаритного				
горизонтального размера на 40мм. На отрезок рулонной материи наклеивается пластиковая полоса с клеящим слоем шириной 7 мм.				
Подогнуть рулонную материю с наклеенной пластиковой полосой, как показано на рисунке.				
Заправить подготовленную рулонную материю в паз на трубе.				
Намотать рулонную материю на трубу				
На рулонную материю наклеить пластиковую полосу с клеящим слоем шириной 7 мм со стороны крепления нижней планки средней.				
Заправить рулонную материю в паз нижней планки средней.				

Установить заглушки нижней планки средней	
Подготовить отрезок управляющей цепи . Его длина равна двум длинам управления плюс 50 мм. Полученный отрезок скрепить соединителем управляющей цепи .	
Установить <u>управляющую цепь</u> на <u>механизм LUX32</u> и закрыть крышку.	
Установить механизм LUX 32 в трубу.	
Установить ответную часть механизма LUX32 .	
Укомплектовать изделие креплениями и корректором цепи	

Вариант сборки изделия не используя паз в трубе и ниженй планке. (Рекомендуется для очень тонких или очень плотных тканей.) Наклеить скотч для рулонной материи на трубу. Снять защитную пленку и наклеить на трубу ткань. Со стороны нижней планки сделать подгиб в 50 мм от края и прошить карман. В полученный карман вставить нижнюю планку.