


## **Инструкция по эксплуатации и уходу за изделием рулонных штор системы PRiS ROLL.**

### **Эксплуатация изделия системы PRiS ROLL.**

Управление полотном рулонных штор системы PRiS ROLL осуществляется при помощи цепи управления. Конструкция механизма предусматривает возможность фиксации полотна, как в крайних, так и в любом промежуточном положении. Для фиксации полотна в нужном положении отпустите управляющую цепь.

Для подъема полотна рулонной шторы необходимо потянуть за цепь.	
В нижнем положении дальнейшую размотку полотна также будет ограничивать корректор цепи.	
Для опускания полотна потяните за цепь в противоположном направлении.	
В самом верхнем положении дальнейшей намотке будет препятствовать нижняя планка.	

### **Рекомендации по уходу за изделием.**

Все ткани для рулонных штор имеют специальную пропитку. Эта пропитка с одной стороны придает стабильность полотну, с другой препятствует проникновению загрязнителей внутрь волокон полотна.

Производители текстиля рекомендуют исключительно сухую чистку для ухода за полотном рулонных штор.